




























# Mounting Plates 〔取付けについて〕

for Chandelier & Pendant Light


\* 仕上げ色は本体と同じ色になります

TYPE L	TYPE M		TYPE H	TYPE F
 L 1	 M 1	 M 7	 H 1	<p>引掛シーリング 3kgまで</p>   F 1 
 L 2	 M 3	 M 8	 H 3	<p>埋込ローゼット 5kgまで</p>   F 3 
 L 6	 M 4	 M 9	 H 4	<p>上記商品への変更料金は ¥3,000となります</p>
 L 7	 M 5	 M 10	 H 5	 M 6
 M 11	 電源用穴 67 付属のビスで取付けてください	 電源用穴 67 付属のビスで取付けてください	 電源用穴 67 3分ボルトで取付けてください	

取付板使用タイプ

付属のビスで取付けてください

●は電源用の穴です



フレンジ直取付タイプ

付属のビスで取付けてください

○は電源位置を表します

